

## Zásady bezpečného používání teleskopických žebříků RONO

**Důležité upozornění:** Před použitím žebříku si pečlivě přečtěte a prostudujte tyto bezpečnostní pokyny.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- **Kovové žebříky vedou elektřinu!** Nikdy se nedotýkejte elektrických vodičů žebříkem z žádného materiálu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- **Správný úhel postavení:** Žebřík musí být postaven pod úhlem maximálně 75° vůči zemi (viz obr. 1a).
- **Maximální zatížení:** Žebřík je určen pro maximální zatížení jednou osobou a materiálem do celkové hmotnosti 150 kg (viz obr. 1b).
- **Stabilní podklad:** Žebřík musí stát na rovném, pevném a nekluzkém povrchu. Patky žebříku musí být zajištěny proti podklouznutí.
- **Doporučení:** Pro větší bezpečnost doporučujeme zajištění žebříku druhou osobou proti sesunutí a podklouznutí patek.
- **Nevhodné povrchy a podklady:** Nepoužívejte žebřík na kluzkém povrchu. Nestavte jej na bedny, nestabilní podstavce či lešení.
- **Horní příčka:** Horní příčka se nesmí používat jako stupínek.
- **Opírání o stěny:** Neopírejte žebřík o stěny.
- **Zavěšení:** Žebřík se nesmí používat zavěšený za horní příčku.
- **Manipulace:** Nevysunujte, neskládejte ani nepoužívejte žebřík obrácený vzhůru nohama.
- **Vzdálenost příček:** vzdálenost jednotlivých příček musí být při používání žebříku stejná (viz obr. 1c).
- **Zajištění zámků:** Před výstupem na žebřík se ujistěte, že jsou všechny zámkové bezpečně zajištěny.
- **Kontrola opěry:** Zkontrolujte, zda horní a spodní konce boků žebříku jsou pevně opřeny.
- **Výstup a sestup:** Při vystupování a sestupování buďte vždy čelem k žebříku.
- **Střed žebříku:** Udržujte tělo ve středu příček žebříku.
- **Bezpečná výška:** Nestůjte blíž k vršku než 90 cm od horního konce. Nikdy nevystupujte nad oporu (viz obr. 1d).
- **Výstup na střechu:** Žebřík stavte minimálně 30 cm a maximálně 90 cm nad rovinu střechy nebo pracovní plochy. Žebřík uvazujte v místech opěry.
- **Nástup na žebřík:** Na žebřík nastupujte zásadně od první příčky.
- **Děti a žebřík:** Z bezpečnostních důvodů nenechávejte postavený žebřík v blízkosti dětí bez dozoru. Nenechávejte děti vstupovat na žebřík a nijak s ním manipulovat. Zabraňte dětem zdržovat se v blízkosti vysunutého žebříku.

- **Prostředí:** Nepoužívejte žebřík v místech, kde hrozí vniknutí vody a nečistot (např. vodou naplněné studny).
- **Počasí:** Nepoužívejte žebřík ve větru a za nepříznivého počasí (déšť, bouřka, mlha).
- **Zacházení:** Nevystavujte žebřík nárazům nebo hrubému zacházení. Poškození trubek má vliv na vysouvání.
- **Čištění:** Udržujte žebřík čistý, bez vazelíny, oleje, sněhu, barvy a dalších kluzkých materiálů. Udržujte i boty čisté. Nedoporučuje se používat boty s koženou podrážkou.
- **Fyzická kondice:** Nevstupujte na žebřík, pokud jste fyzicky oslabeni nebo omezeni, požíváte alkohol, návykové látky nebo léky.
- **Vodorovná poloha:** Žebřík se nesmí používat ve vodorovné poloze (např. položený na schod nebo kozu).
- **Přeprava:** Žebřík přepravujeme pouze ve složeném stavu a zajištěný popruhem. Zabráni se tak poškození teleskopických tyčí.
- **Kontrola poškození:** Nikdy nevystupujte na žebřík, pokud je prasklý, ohnutý nebo jinak poškozený, pokud byl vystaven požáru či chemické korozi.
- **Skladování:** Přepravujte a skladujte žebřík ve složeném stavu zajištěný popruhem a v suchém prostředí.
- **Nesprávné uzamčení:** Pokud nebudou řádně uzamčeny západky u všech příček žebříku, nebo nebude žebřík stát na rovném povrchu, může dojít při jeho zatížení k mechanickému poškození (prasknutí, deformace nebo jiné poškození - prasklá objímka tubusu, prasklá příčka nebo i prasklý úchyt příčky).

## Vysunutí žebříku

### Zamykací mechanismus

Každá příčka žebříku, kromě nejvyšší a první spodní příčky, je opatřena západkami s pružinou, které zajišťují jednotlivé příčky. Pozice západek OTEVŘENO / ZAVŘENO je znázorněna na obr. 2.

### Upozornění:

- Nikdy nevysunujte žebřík od první vrchní příčky, pokud ho nebudete používat v plném vysunutí.
- Před použitím žebříku se ujistěte, že jsou příčky bezpečně zajištěny západkami.

### Plné vysunutí žebříku

1. Žebřík postavte do svislé polohy na rovnou a pevnou plochu, odepněte uzavírací popruh.
2. Během vysouvání žebříku si stabilizujte žebřík jednou nohou umístěnou na první spodní příčce žebříku (viz obr. 3).
3. Vysouvejte žebřík od shora, uchopením v horní části oběma rukama. Nejdříve vysuňte horní díl a posléze další díly do plného vysunutí (viz obr. 4).
4. Ujistěte se, že každá vysunutá příčka je správně uzamčena západkami.

## **Částečné vysunutí žebříku**

1. Žebřík postavte do svislé polohy na rovnou a pevnou plochu, odepněte uzavírací popruh.
2. Během vysouvání žebříku si stabilizujte žebřík jednou nohou umístěnou na první spodní příčce žebříku (viz obr. 3).
3. Vysouvejte žebřík od druhé spodní příčky směrem nahoru, postupně po jednotlivých příčkách až do požadované výše (viz obr. 5 a 6).
4. Nevyužité příčky zůstanou ve vrchní části žebříku!
5. Ujistěte se, že každá vysunutá příčka je správně uzamčena západkami.

## **Skládání žebříku**

1. Uchopte jednou rukou žebřík za tubus ve výšce, kam bezpečně dosáhnete (viz obr. 7).
2. Druhou rukou odemkněte západku na spodní příčce! Západka zůstane odemčená! Stejnou rukou odemkněte západku na protější straně stejné příčky. Tím dojde k pomalému sesunutí žebříku o jednu příčku.
3. Takto postupujte dále u ostatních příček až do plného složení žebříku. Jiný postup není povolen!
4. Zajistěte žebřík popruhem.

## **ÚDRŽBA ŽEBŘÍKU**

Z bezpečnostních a funkčních důvodů musí být žebřík, zvláště pak teleskopické tyče a segmenty nášlapných příček, stále udržovány čisté. Nečistota, např. zbytky třísek, barvy, lepidla, malty atd. musejí být po každém použití před zasunutím žebříku odstraněny. Žebřík udržujte stále suchý, zabrání se tak usazování prachu a jiných nečistot.

V případě vniknutí nečistot do teleskopických tyčí hrozí jeho poškození.

Po čištění mohou být teleskopické tyče ošetřeny silikonovým sprejem. Přebytečný olej musí být odstraněn.